




DATEN | FAKTEN | PLÄNE

LAGEPLAN



QUERSCHNITT



- 1 Expo
- 2 Tagungsebene 0
- 3 Tagungsebene 1
- 4 Tagungsebene 2

- 5 Turmzimmer
- 6 Eingang Süd
- 7 Eingang Nord

EXPO

RAUM

FLÄCHE


in m²

Ausstellungsfläche

605


Galerie

260




TAGUNGSEBENE 0

RAUM	FLÄCHE in m²	KAPAZITÄT Personen nach Bestuhlungsart			
		REIHE	PARLAMENTARISCH	BANKETT 10ER	U-FORM
Großer Saal	996	1180	520	480	
Richard-Wagner-Saal, geteilt, je	140	120	48	90	30
Richard-Wagner-Saal, komplett	280	288	124	120	
Weißer Saal	384	396	184	230	56
Händel-Saal	198	195	80	110	44
Telemann-Saal	180	168	70	110	40
Bach-Saal	199	156	80	80	40



TAGUNGSEBENE 1


RAUM	FLÄCHE in m ²	KAPAZITÄT Personen nach Bestuhlungsart			
		REIHE	PARLAMENTARISCH	BANKETT 10ER	U-FORM
Mahler-Saal	225	240	100	110	48
Schumann-Saal	160	160	72	90	36
Goethe-Saal	91	94	36	30	28
Schiller-Saal	82	80	30	30	26



TAGUNGSEBENE 2

RAUM	FLÄCHE in m ²	KAPAZITÄT Personen nach Bestuhlungsart			
		REIHE	PARLAMENTARISCH	BANKETT 10ER	U-FORM
Leibniz-Saal	102	80	36	40	28
Lessing-Saal	92	80	30	40	26

Im Turm des Gebäudes befindet sich das Turmzimmer. Dieses kann für kleinere Meetings mit jeweils geringer Personenzahl genutzt werden. Das Turmzimmer besitzt keinen barrierefreien Zugang.





EINE LOCATION
DER LEIPZIGER MESSE

Leipziger Messe GmbH

Messe-Allee 1, 04356 Leipzig

Tel.: 0341 678-0, info@leipziger-messe.de

www.leipziger-messe.de